

mumuk.

WAGON ONYX

Everyday crusing wagon

An everyday ride for one two or three

MUMUV WAGON ONYX INSTRUCTION MANUAL

무무브 웨건 오닉스 | 제품설명서

- ① 폴딩 레버
- ② 캐노피
- ③ 탈부착 수납바구니
- ④ 등받이 시트
- ⑤ 등받이 시트 고정 버클
- ⑥ 내부 수납 주머니
- ⑦ 앞바퀴
- ⑧ 앞바퀴 고정·해제 다이얼
- ⑨ 앞바퀴 분리 버튼
- ⑩ 뒷바퀴
- ⑪ 브레이크
- ⑫ 트레이 탈부착 벨크로
- ⑬ 손잡이 각도 조절 버튼
- ⑭ 트레이
- ⑮ 웨건 전용 모기장(포함)



- 브랜드 : mumuv
- 제품명 : 웨건 오닉스
- 품번 : MB5900
- 사용 연령 : 3~8세 (~80kg까지)
- 제품 사이즈
 - 펼침 사이즈 : 58 x 118 x 113cm
 - 접힘 사이즈 : 58 x 125 x 39cm
 - 시트 사이즈 : 42 x 90cm
 - 패키지 사이즈 : 54 x 24 x 108cm
- 소재 : Aluminum Steel, PP, Polyester, PU
- 제품무게 : 17kg (제품무게는 캐노피, 트레이, 수납바구니 등 모두 포함된 무게입니다.)
- 원산지 : 중국

안전한 사용을 위해 제품 설명서를 숙지하시고 사용 중 보관하시기 바랍니다

1 박스 개봉 후 비닐 패키지를 제거해 주세요.

2 폴딩 고정장치를 해제해 주세요.



3 웨건 프레임을 들어올려 완전히 펼쳐주세요.



4 브레이크를 본체 뒷면의 연결 부위에 맞게 설치 하세요.



5 양쪽 뒷바퀴를 딸각 소리가 나도록 홈에 밀어 넣어 장착해 주세요.



* 분리할 때에는 분리 버튼을 누른 후 잡아당겨 분리하세요.

6 앞바퀴를 본체 연결부의 홈에 맞춰 장착해 주세요.



* 앞바퀴를 분리할 때에는 해제 버튼을 누른 후 잡아당겨 분리하세요.

7 앞바퀴 고정 및 해제 방법



- 고정 | 다이얼을 시계 방향으로 돌려주세요.
- 해제 | 다이얼을 반시계방향으로 돌려주세요.

8 등받이 시트 장착방법 (앞뒤 동일)



1. 등받이 시트에 부착된 안전벨트를 원하는 위치로 조정해 주세요. (14번 참고)
2. 등받이시트 하단의 지퍼를 본체 시트 지퍼와 연결해 주세요.
3. 등받이시트 뒷면의 버클을 시트 중앙홈에 통과시켜 바깥으로 빼낸 후 그림과 같이 바깥의 클립과 연결해 주세요.

9 캐노피 설치 방법



1. 본체 시트 양쪽 사이트에 있는 연결 홈에 캐노피를 맞춰 끼워주세요.



2. 캐노피 뒷면과 본체 시트 뒷면의 지퍼를 연결해 고정하세요.
(캐노피를 제거할 때에는 반대로 해제해 주세요)
3. 캐노피를 접을 때에는 손잡이 쪽으로 접어 주세요.

10 손잡이 각도 조절 방법



* 손잡이 양쪽의 각도조절 버튼을 누름과 동시에 각도를 조절해 주세요.

11 브레이크 작동 방법



* 브레이크 페달을 아래로 누르면 고정, 위로 올리면 해제 됩니다.

12 트레이 설치방법



· 본체 시트와 캐노피가 연결되는 부분에 트레이 날개 중앙을 위치해 주세요(사진 참고)
· 트레이 양쪽의 벨크로 4개를 모두 연결해 안전하게 부착해 주세요

13 수납바구니 설치 방법



* 웨건 뒷부분에 있는 클립 위치에 사진과 같이 클립을 끼워 설치해 주세요

14 등받이 안전벨트 높이 조절 방법



· 등받이 시트 하단의 벨크로를 열어 벨트 위치를 조절할 수 있습니다
· 천과 하드패널을 모두 통과하도록 고정 클립을 끼워 주세요



1 캐노피를 완전히 접어주세요.



2 양쪽의 폴딩 레버를 동시에 잡아 당기며 아래로 내려주세요.



3 두개의 등받이를 안으로 접어 주세요.



4 폴딩 고정장치를 이용해 고정해 주세요.



5 수납바구니를 분리하거나 손잡이 각도를 내리면 더 깔끔하게 폴딩됩니다.



안전한 사용을 위해 제품 설명서를 숙지하시고 사용 중 보관하시기 바랍니다.

• 안전을 위한 주의 및 경고

사용 중에는 보호자가 항상 지켜봐 주시고 아이를 혼자 두지 마십시오.
사용 중에는 안전벨트를 항상 착용해 주십시오.
이동 중 아이가 일어선지 않도록 주의하여 주십시오.
사용 중 잠시 멈출 경우에는 반드시 브레이크를 걸어 주십시오.

• 주의사항

1. 사용 전 반드시 포장재(박스,비닐 등)를 모두 제거하십시오.
2. 사용 전 제품에 이상이 있는지 확인하시고 부품이 소실되거나 파손된 경우 사용하지 마십시오.
3. 안전과 연관이 있으므로 임의적으로 제품을 변형하거나 튜닝하지 마십시오.
4. 액세서리는 제조사가 공급하는 제품을 사용하시기 바랍니다.
5. 평평한 곳에서 사용하고 계단, 턱 등 단차가 있는 곳이나 위험한 곳에서는 사용하지 마십시오.
6. 아이가 제품에 타고 있는 상태에서 제품을 들어 이동하지 마십시오.
7. 제품은 간단한 조립이 필요하며 반드시 성인이 조립하여 주시기 바랍니다.
8. 아이가 탑승할 경우 반드시 등받이 시트를 장착하여 사용하시기 바랍니다.
9. 제품을 접거나 펼 때 아이 손가락이 끼이지 않도록 주의하여 주십시오.
10. 적정 중량 이상을 적재할 경우 파손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
11. 장바구니의 최대 적재 용량은 5kg입니다 초과되지 않도록 주의해 주십시오.
12. 에스컬레이터, 무빙워크 등을 이용할 경우 아이를 내린 후 이동하시기 바랍니다.
13. 제품 이상이 발견되면 즉시 사용을 중지하고 무무브 A/S 센터로 문의하시기 바랍니다.
14. 3세 미만의 아이는 탑승을 금하여 주시고 최대 중량 80kg을 넘지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

• 세탁 및 세척방법

캐노피를 시트에서 분리해 주세요.
등받이와 트레이, 수납바구니를 모두 분리해 주세요.
지퍼와 벨크로를 열어 프레임에서 페브릭을 모두 분리해 주세요.
등받이나 시트 속의 하드패널은 지퍼와 벨크로를 열어 분리할 수 있습니다.
분리된 페브릭(캐노피 프레임은 분리 불가)은 중성세제와 미지근한 물을 이용해 손세탁 해주세요.
잘 모르실 경우 유모차 전용 세탁소를 이용해 주세요.



• A/S 바로가기



• 정품등록
바로가기

WARRANTY

품질보증

무무브 유모차는 고품격 디자인, 생산 및 제품 성능에 대한

확고한 자부심을 가지고 소비자분쟁해결기준에 따라 품질 보증 서비스를 제공합니다.

만약 제품에 문제가 있는 경우 공식 수입사 홈페이지 www.skytofamily.com에서 A/S접수가 가능합니다.

스엔코 서비스 보호를 위하여, 정품등록 서비스를 시행하고 있습니다.

스엔코 홈페이지 skytofamily.com 서비스센터에서 정품등록이 가능합니다.

제품 또는 본 사용설명서에 궁금한 사항이 있을 경우, 제품을 사용하기 전에 제조사나 판매처에 문의바랍니다.