


5. 부품리스트



# Bounce Bounce Baby™ 2-in-1 Activity Jumper & Table 바운스 액티비티 점퍼 그린/핑크


- ▲ 경고: 제품의 본래 용도 외에 절대 다른 용도로 사용하지 마십시오
- ▲ 경고: 보호자는 어린이를 절대 혼자 놓아 두지 마십시오

사용상 주의사항


1. 어린이가 다음 조건을 모두 충족하는 경우에만 제품을 사용하십시오  
- 생후 6개월 이상이며 도움 없이 앉을 수 있는 경우  
- 키가 76.2cm 미만인 경우  
- 몸무게가 11kg 미만인 경우
2. 위험 조건이나 상황에서는 제품을 사용하지 마십시오
3. 독립적으로 서거나 걸을 수 있는 어린이는 제품의 좌석에 앉히지 마십시오
4. 어린이가 제품을 사용하는 동안 항상 아이를 잘 관찰하십시오  
절대 아이를 혼자 방치하지 마십시오
5. 제품이나 제품 근처에 끈을 두지 마십시오
6. 제공된 부품 외의 다른 부품을 사용하지 마십시오
7. 계단 근처에서는 절대 사용하지 마십시오
8. 어린이가 좌석에 앉아 있는 동안에는 절대 제품을 움직이지 마십시오
9. 평평한 곳에서 사용하고 높이가 있는 곳에서는 사용하지 마십시오
10. 실내용으로만 사용 하십시오
11. 성인이 조립해야 합니다
12. 세탁 시 시트를 분리 하여 시트만 세탁하여 주세요
13. 박스 안 내용물의 부딪힘으로 인한 플라스틱에 약간의 스크래치가 있을 수 있습니다
14. 박스 개봉후 단순 변심은 교환 사유가 되지 않습니다
15. 본 제품의 품질보증은 공정거래위원회 고시에 의거 보상해 드립니다

조립설명서입니다 버리지 마시고 보관해 주세요


1. 건전지 장착방법




2. 모듈 사용법



### 3. 조립방법




6



7

### 4. 바운스 패드 높이 조절



### 5. 장난감 보관함 모드 변경

