



9. 모빌 모드에서 본체모듈 사용하기




10. 체육관 모드에서 모듈 사용하기

※ 체육관 모드 스위치 켜기: 모듈 뒷면의 스위치를 그림과 같이 ON 상태로 맞춰 주세요



11. 부품리스트



푸우 캐릭터 멜로디 모빌 체육관

▲ 경고: 제품의 본래 용도 외에 절대 다른 용도로 사용하지 마십시오

▲ 경고: 보호자는 어린이를 절대 혼자 두지 마십시오

▲ 경고: 아이가 스피커에 귀를 깨끼기 대고 사용하지 못하게 하십시오

청력이 손상될 수 있습니다

사용상 주의사항

1. 아기가 다음 조건에 해당하는 경우 모빌 사용을 중지하십시오

- 생후 6개월 이상이며 도움 없이 앉을 수 있는 경우

- 인형을 만질 수 있는 경우

2. 위험하거나 상황에서는 제품을 사용하지 마십시오

3. 독립적으로 서거나 걸을 수 있는 아기는 체육관으로 사용하십시오

4. 아기가 제품을 사용하는 동안 항상 아이를 옆에서 관찰하십시오

절대 아이를 혼자 방치하지 마십시오

5. 제품이나 부품 외의 다른 부품을 사용하지 마십시오

6. 제공된 부품 외의 다른 부품을 사용하지 마십시오

7. 개인 근처에서는 절대 사용하지 마십시오

8. 제품을 사용하는 동안에는 절대 제품을 이동하지 마십시오

9. 평평한 곳에서 사용하고 높이가 있는 곳에서는 사용하지 마십시오

10. 실내용으로만 사용하십시오

11. 성인이 조립해야 합니다

12. 세탁 시 인형을 분리하여 인형만 세탁하여 주십시오

13. 박스 안 내용물의 부딪힘으로 인해 플라스틱에 약간의 스크래치가 있을 수 있습니다

14. 박스 개봉후 단순 변심은 교환 사유가 되지 않습니다

15. 본 제품의 품질보증은 공정거래위원회 고시에 의거 보상해 드립니다




조립설명서입니다 버리지 마시고 보관해 주세요



1. 건전지 장착방법

※ 드라이버 및 건전지 미포함 <별도구매>



2. 기동 설치 및 제거 방법

본체에 기동을 설치하는 순서입니다

① 레버를 당기지 않은 상태에서 무리하게 기동을 분리하지 마십시오


분리할 때:

1) 단추를 순기락으로 누르세요

2) 동시에 레버를 슬라이드하여 열어주세요.


3) 기동의 오목한 방향이 앞이 되도록 결합합니다

※ 분리할 경우는 레버만 당겨 기동을 분리합니다




3. 벨트 설치 및 제거 방법

침대 프레임·센터 바에 본체 설치하는 순서입니다



1) 원하는 곳에 본체를 위에서 아래로 그림과 같이 끼웁니다




2) 좌우의 벨트를 이용해 부착할 프레임을 감싸 둘러 그림과 같이 각각의 구멍에 통과 시켜주세요




3) 구멍을 통과한 벨트를 당겨 벨크로에 맞춰 고정합니다

4. 본체 고정 장치 설치 및 해제하는 방법


센터 바에 본체를 한번 더 고정하는 순서입니다



1) 잠금 레버를 화살표 방향으로 돌려주세요



2) 단추가 보이고 딸깍 소리가 나면 고정이 된 것입니다




3) 해제 할 때는 단추를 누르면서 잠금레버를 화살표 방향으로 돌려주세요


▽ 마크가 맞는지 확인하십시오

5. 침대 모빌 모드 조립 방법

모빌은 반드시 유아침대의 고정된 프레임에 설치해 주십시오



1) 회전 나뭇잎에 봉제인형이나 소품을 설치해 주세요



2) 본체를 침대 프레임에 고정해주세요



3) 벨트 설치 방법을 참고하여 침대 프레임에 안전하게 설치해 주십시오



4) 회전 나뭇잎 위에 본체를 설치해주세요



5) 캡을 화살표 방향으로 돌려 고정해주세요. 이 때 회전 나뭇잎을 잡고 캡을 돌려 고정하세요



6) 기동을 본체에 설치합니다

* 기동의 설치/제거 방법 2번을 참고하여 주십시오

6. 바닥 모빌 모드 조립 방법

1) 패널 하단의 구멍에 센터 바를 끼웁니다

* 구멍은 양 패널 양쪽에 있습니다

2) 패널의 구멍 위치를 확인하고 센터 바를 넣어 주세요

3) 안쪽까지 제대로 끼워지면 나사를 고정해 주십시오

4) 상단의 구멍은 패널캡을 이용해 막아주세요

* 패널캡은 그림 1,2와 같이 끼워 주십시오

5) 바닥 모빌 모드의 지지대가 생기면 센터 바의 중앙에 모빌을 고정합니다

* 벨트 설치 및 제거 방법

고정장치 설치/제거 방법 4번을 참고로 모빌 본체를 설치해 주세요

❶ 아이가 모빌의 인형 및 소품에 손이 닿을 수 있게 되면 모빌 모드 사용을 중지하십시오

* 패널캡을 제거하는 방법

패널캡을 분리할 때는 반드시 고정 나사를 패널 양쪽에서 밖으로 밀어 분리해 주십시오 예상치 못한 부상의 우려가 있으므로 손가락으로 누르지 마십시오

손가락으로 패널캡을 분리 할 경우 부상의 위험이 있습니다


7. 누워서&앉아서 체육관 모드 조립방법

1) 패널 내부 상단 구멍에 센터바를 끼워주세요


2) 나사를 이용해 센터바를 고정해 주세요

3) 패널 하부의 구멍은 패널캡으로 밖에서 막아 주세요



4) 센터바에 봉제인형이나 소품을 그림과 같이 설치해 주세요(최대 6개까지 장착 가능)



* 봉제인형이나 소품을 잡아 당겨서 확실하게 고정되었는지 확인하십시오



5) 본체 모듈의 레버에 푸우를 장착해 주세요




* 푸우를 당겨 확실히 고정되었는지 확인하십시오

6) 체육관 센터바 중앙에 본체 모듈을 장착해 주세요

* 벨트 설치 및 고정장치 고정을 참고하여 안전하게 설치해 주세요

8. 불잡고 서서 체육관 모드 조립방법



본체를 하단의 고정장치로 고정하여 모두 확실히 고정 됐는지 확인해 주세요

본체 모듈을 분리하여 그림과 같이 하늘보기 방향으로 재설치한 후 고정해 주세요



불잡기 시작한 아기는 불안정으로 애지중지 자녀를 지지할 수 있도록 부모님이 바로 옆에서 지켜주세요

보관할 때는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오

전도의 우려가 있으므로 제품의 좌우 [그림의 방향]에서 사용하지 말아 주세요