


BUDDY DUGGY 버디두기 포포톡 사용설명서

버디두기 포포톡은 음성을 녹음하여 애완동물이 직접 필요를 요구하도록 훈련하는 제품입니다
색상별로 다른 음성을 녹음한 후 훈련하며 애완동물과 교감해 보세요 버튼을 누르면 녹음된 음성이 재생됩니다



사 / 용 / 방 / 법

1. 제품 뒷면 배터리 케이스를 열어 AAA형 건전지 2개(별도판매)를 넣어주세요
2. 제품 뒷면 스위치를 OFF에서 ON으로 변경해 주세요
3. 제품 뒷면 녹음 버튼을 3초 이상 눌러 “삐”소리가 한번 울리면 녹음을 시작해 주세요
4. 녹음이 끝날 때까지 녹음 버튼에서 손을 떼지 마세요. 녹음이 끝난 후 손을 떼면 “삐” 소리가 두 번 울립니다
5. 앞면의 컬러버튼을 눌러 녹음이 잘 되었는지 확인해 주세요

주 / 의 / 사 / 항

- 가. 해당 제품은 애완동물 훈련을 위한 제품입니다 다른 용도로 사용하지 마세요
나. 4개의 포포톡에는 AAA형 건전지가 각각 2개씩 필요합니다 (총 8개/미포함)
다. 한 제품에 충전건전지와 알라카인, 망간건전지 등을 혼합하여 사용하지 마세요
라. 건전지 교체 시에는 어른이 해주시고 어린 아이가 만지지 않게 주의해 주세요
마. 건전지 폐기 시 소각하지 마시고 분리수거 규정에 따라 폐기해 주세요
바. 건전지의 -, +극을 확인하여 올바르게 끼워주세요
사. 제품이 깨지거나 부품에 결함이 있을 경우 사용을 중단해 주세요